

Kyocera und Samsung Geräte Zählerstand auslesen.

Kyocera Systeme Zählerstand auslesen:

FS-1100/1120/1300 (DN)

Drücken Sie folgende Tasten

- Start-Taste (grün) ca. 3 Sekunden lang drücken

Kyocera FS-1320/1350/1370/2020/3920/4040/5100/5200/5300/...

Drücken Sie folgende Tasten

- Taste Menü drücken
- den Reiter Listenausdruck mit OK bestätigen
- mit Pfeiltaste bis zum Reiter Statusseite drucken durchscrollen
- mit OK bestätigen (eventuell 2x)

FS-1118/1920/2000/9120/5030

Drücken Sie folgende Taste

- Taste Menü drücken
- mit Pfeiltaste bis zum Reiter Statusseite drucken durchscrollen

mit OK bestätigen (eventuell 2x)

FS-1128/3140/2126 MFP

Drücken Sie folgende Tasten

- Systemmenü/Zähler drücken
- mit OK den Reiter Listendruck bestätigen
- mit OK den Reiter Berichte drucken bestätigen
- Statusseite anwählen und mit OK bestätigen

Samsung Geräte Zählerstand auslesen:

Samsung MultiXpress SCX-6545 / 6555

Drücken Sie folgende Tasten

- Taste *Setup* drücken (links oben)
- Auf Display *Gerätestatus* anwählen
- Weiter zu *Gerätinformationen*
- Bis *Zählerinformationen* scrollen und antippen
- *Drucken* ausführen

Alle SCX- und CLX-Systeme ohne Touchdisplay

Drücken Sie folgende Tasten

- Taste *Menü* drücken
- Bis *System-Setup* scrollen und bestätigen
- Bis *Bericht* scrollen und bestätigen
- Bis *Konfiguration* scrollen und bestätigen
- *Drucken* bestätigen und nochmals *OK* drücken